

## Manual ZJ8700

Montagem e Operacional

www.zoje.com.br

## MANUAL DE INSTRUÇÕES

Para obter o máximo das muitas funções desta máquina e operá-la com segurança, é necessário usá-la corretamente.

Leia este Manual de Instruções com cuidado antes de usar a máquina. Esperamos que você aproveite bastante sua máquina durante muito tempo.

Lembre-se de manter este manual em local seguro.

- Leia atentamente todas as instruções incluindo, recomendações, deste Manual antes de usar a máquina. Além disso, mantenha este Manual de modo que você possa lê-lo a qualquer momento quando necessário.
- 2. Use a máquina depois de assegurar-se de que ela está conforme os padrões de segurança.
- Todos os dispositivos de segurança devem estar em posição quando a máquina estiver pronta para trabalhar ou em operação. A operação sem os dispositivos de segurança especificados não é recomendada.
- 4. Esta máquina deve ser operada por pessoas apropriadamente treinadas.
- 5. Para sua proteção, recomendamos que você use óculos de segurança.
- 6. Para as operações seguintes, desligue a chave de força ou desconecte o cabo de força da tomada.
- 6.1 Para passar o fio na agulha e substituir a bobina de fio;
- 6.2 Para substituir peça (s) da agulha, do calcador, da chapa de agulha, do dente de avanço, da guia do pano, etc.
- 6.3 Para reparos.
- 6.4 Quando deixar o local de trabalho ou quando não houver ninguém no local de trabalho.
- 7. Se você permitir que óleo, graxa, etc. usados com a máquina e dispositivos entrem em contato com seus olhos ou pele ou se você ingerir qualquer um destes líquidos por engano, lave imediatamente áreas de contato e consulte um médico.
- 8. Mexer com as peças e dispositivos em movimento, independentemente se a máquina estiver energizada ou não, é desaconselhável.
- 9. Serviços de reparos, remodelagem e ajustes somente devem ser feitos por técnicos devidamente treinados ou por pessoas especialmente habilitadas para este fim.
- 10. Serviços gerais de manutenção e inspeção precisam ser feitos por pessoal apropriadamente treinado.
- 11. Serviços de reparo e manutenção de componentes elétricos devem ser conduzidos por eletricistas qualificados ou sob a orientação de pessoal especialmente habilitado para este fim. Toda vez que você achar uma falha de componentes elétricos, pare imediatamente a máquina.
- 12. Limpe a máquina periodicamente durante todo o período em que a mesma estiver em uso.
- 13. O aterramento da máquina é sempre necessário para a operação normal da máquina. A máquina deve ser operada em um ambiente que esteja livre de fortes fontes de ruídos como, por exemplo, soldadores de alta freqüência.
- 14. Um plugue apropriado deve ser preso à máquina por eletricistas qualificados. O plugue de alimentação deve ser conectado à tomada aterrada.
- 15. A máquina só deve ser usada para os fins aos quais se destina.
- 16. Reforme ou modifique a máquina de acordo com as regras/padrões de segurança tomando todas as medidas efetivas de segurança. Não assumimos nenhuma responsabilidade por danos causados por reforma ou modificação da máquina.
- 17. Dicas de avisos são marcadas com os dois símbolos abaixo.



Perigo de lesão corporal ao operador ou ao pessoal de serviço



Itens que requerem atenção especial

### PARA UMA OPERAÇÃO SEGURA



Para evitar riscos de choque elétrico, não abra a tampa da caixa elétrica do motor e não toque nos componentes montados dentro da caixa elétrica.



- 1. Para evitar lesões pessoais, nunca opere a máquina com a tampa de correia, proteção de dedo ou dispositivos de segurança removidos.
- Para impedir possíveis lesões pessoais causadas por algo preso na máquina, mantenha seus dedos, cabeça e roupas afastadas do volante, da correia em V e do motor enquanto a máquina estiver em operação. Além disso, não coloque nada em volta deles.
- 3. Para evitar danos pessoais, nunca coloque a mão debaixo da agulha quando você LIGAR a chave de força ou operar a máquina.
- 4. Para evitar danos pessoais, nunca coloque os dedos na tampa do tensionador de fio enquanto a máquina estiver em operação.
- 5. A lançadeira gira a alta velocidade enquanto a máquina está em operação. Para impedir possíveis lesões às suas mãos, tenha certeza de manter suas mãos longe da proximidade da lançadeira durante a operação. Além disso, certifique-se de DESLIGAR a máquina quando substituir a bobina.
- 6. Para evitar possíveis danos pessoais, tenha cuidado para não deixar seus dedos na máquina quando inclinar ou levantar o cabeçote da máquina.
- 7. Para evitar possíveis acidentes devido a uma parada repentina da máquina, DESLIGUE a máquina quando inclinar o cabeçote ou remover a tampa da correia ou a correia.
- 8. Se a sua máquina estiver equipada com um servo motor, o motor não produzirá ruído enquanto a máquina estiver parada. Para evitar possíveis acidentes devido à partida repentina da máquina, certifique-se de DESLIGAR a força.
- 9. Para evitar riscos de choque elétrico nunca opere a máquina de costura com o fio terra da alimentação removido.
- 10. Para evitar possíveis acidentes devido a choque elétrico, ou componentes elétricos danificados, DESLIGUE a chave de força antes da conexão/desconexão do cabo de força.

## ÍNDICE

ΑN	ΓΕS DA OPERAÇÃO	4			
1.	INSTALAÇÃO				
2.	LUBRIFICAÇÃO	5			
3.	AJUSTE DA QUANTIDADE DE ÓLEO NA LANÇADEIRA				
4.	FIXAÇÃO DA AGULHA				
5.	AJUSTE DA BOBINA				
6.	PASSANDO O FIO				
7.	AJUSTE DO COMPRIMENTO DO PÓNTO				
	TENSOR DE LINHA				
9.	MOLA DO TENSOR	9			
10.	LEVANTADOR DO CALCADOR  AJUSTE DA PRESSÃO DO CALCADOR	10			
11.	AJUSTE DA PRESSÃO DO CALCADOR	10			
12.	AJUSTE DA ALIMENTAÇÃO	10			
13.	AJUSTE DA ALIMENTAÇÃO	11			
14.	RELACAO ENTRE A AGULHA E A LANCADEIRA	.11			
	AJUSTE DA ALTURA DO CALCADOR				
16.	AJUSTE DO GUIA FIO	12			
	INSTALAÇÃO DO PROTETOR DA CORREIA E DO ENCHEDOR DE BOBINA				
18.	AJUSTE DA ALTURA DA JOELHEIRA	13			
19.	ESPECIFICAÇÕES	14			


#### ANTES DA OPERAÇÃO DA MÁQUINA



### PRECAUÇÕES:

Para evitar mau funcionamento e danos à máquina, siga os seguintes passos:


- Antes de colocar a máquina em funcionamento pela primeira vez, limpe-a e verifique se o óleo também está limpo.
- Verifique se as voltagens do local são compatíveis com a máquina.
- Nunca use a máquina quando a voltagem do local não corresponder com a mesma.
- Confirme se a direção da rotação do motor está correta.
- No primeiro mês de funcionamento, opere sua máquina em velocidade de costura normal ou baixa.



#### 1. Instalando o reservatório de óleo

- 1) O tampo deve ter apoio nos quatro cantos, onde será colocado o reservatório de óleo.
- 2) Dois apoios de borracha **1** que suportam o lado **A** do cabeçote, estão fixados com pregos **2**, e os outros dois apoios de borracha **3** estão no lado da dobradiça **B**, e são fixados por um adesivo. Em seguida, o reservatório de óleo **4** é colocado (Fig. 1 e 2).
- 3) Encaixe a dobradiça **1** nos furos do cabeçote, e encaixe o cabeçote juntamente com as dobradiças nos respectivos apoios de borracha **2**, antes de colocá-lo totalmente no tampo. (Figuras 3 e 4).

#### 2. LUBRIFICAÇÃO (FIG. 5 E 6)






#### ADVERTÊNCIA:

Desligue a força antes de iniciar o trabalho de modo a prevenir acidentes causados pela partida repentina da máquina de costura.

#### 1. Informações sobre lubrificação.

- 1) Encha o reservatório de óleo **1** com óleo de máquina de costura (nº. 10) até a marca HIGH A.
- Quando o nível de óleo estiver abaixo da marca LOW B, encha novamente o reservatório de óleo com óleo especificado.
- Ao operar a máquina após a lubrificação, você verá óleo espirrando através do visor de óleo 2 se a lubrificação estiver correta.
- 4) Note que a quantidade de óleo espirrada não tem relação com a quantidade de óleo lubrificante. (Precaução) Quando você operar pela primeira vez a máquina depois da instalação ou depois de um período prolongado de não uso, opere a sua máquina entre 2.000 e 2.500ppm (pontos por minuto) durante 10 minutos com a finalidade de amaciá-la.



## 2. Ajuste da quantidade de óleo fornecido às peças da chapa frontal.


- 1) Ajuste a quantidade de óleo fornecido ao estica fio e à manivela da barra da agulha **2** girando o pino de ajuste **1**.
- A quantidade mínima de óleo é atingida quando o marcador A é levado para próximo da manivela da barra da agulha 2 girando o pino de ajuste na direção B.
- 3) A quantidade máxima de óleo é atingida quando o marcador A é levado para a posição oposta à manivela da barra da agulha, girando o pino de ajuste na direção C.

#### 3. AJUSTE DA QUANTIDADE DE ÓLEO NA LANÇADEIRA (FIG. 7, 8 E 9)



#### ADVERTÊNCIA:


Tenha extremo cuidado na operação da máquina visto que a quantidade de óleo deve ser verificada girando a lançadeira em alta velocidade.




- Ao realizar o procedimento **2** descrito abaixo, remova a chapa corrediça e tenha extremo cuidado para não deixar os dedos entrarem em contato com a lançadeira.

  Precauções:
- 1) Se a máquina não estiver suficientemente aquecida para a operação, faça-a funcionar sem costurar durante três minutos.
- 2) Coloque o papel de confirmação da quantidade de óleo (espirros de óleo) embaixo da lançadeira enquanto a máquina estiver em operação.
- 3) Confirme que o nível do pleo no reservatório esteja entre a marca HIGH "A" e a marca LOW "B".
- 4) A confirmação da quantidade de óleo deve ser completada em cinco segundos. (Verifique o período de tempo em um relógio)

#### Amostra da quantidade apropriada de óleo




#### Ajuste da quantidade de óleo na lançadeira



- 1) A quantidade de óleo indicada nas amostras à esquerda devem ser finamente ajustadas de acordo com os processos de costura. Cuidado para não aumentar ou diminuir excessivamente a quantidade de óleo na lançadeira. (Se a quantidade de óleo for muito pequena, a lançadeira ficara presa e começará a esquentar). (Se a quantidade for excessiva, o produto sendo costurado poderá ser manchado de óleo).
- 2) Ajuste a quantidade de óleo na lançadeira de modo que a quantidade (espirros de óleo) não mude verificando a quantidade de óleo três vezes (nas três folhas de papel).
- Girando o parafuso de ajuste da quantidade de óleo, montado na bucha frontal do eixo da lançadeira na direção "+" (direção A), irá aumentar a quantidade de óleo na lançadeira, ou na direção "-" (na direção B) irá diminuir.
- 2) Depois da quantidade de óleo na lançadeira ter sido adequadamente ajustada com o parafuso de ajuste da quantidade de óleo, faça com que a máquina de costura funcione sem costurar durante aproximadamente 30 segundos para verificar a quantidade de óleo (espirros de óleo) na lançadeira.

#### 4. FIXAÇÃO DA AGULHA (FIG. 10)



#### ADVERTÊNCIA:



Desligue a força antes de iniciar o trabalho de modo a prevenir acidentes causados pela partida repentina da máquina de costura.


Siga o procedimento descrito abaixo para fixar a agulha, depois de confirmar que o motor parou completamente.

Uma agulha DPx5 deve ser usada. Selecione um tamanho adequado de agulha de acordo com a espessura do fio e do tipo de material usado.

- 1) Gire o volante até que a barra da agulha atinja o ponto mais alto do seu curso.
- 2) Folgue o parafuso **2**, e segure à agulha 1 na sua parte cavada A exatamente à direita na direção **B**.
- Insira a agulha totalmente dentro do furo na barra da agulha na direção da seta até que o fim do furo seja atingido.
- 4) Aperte firmemente o parafuso 2.
- 5) Certifique-se de que a ranhura extensa **C** da agulha esteja voltada exatamente para a esquerda na direção **D**.
- 1. Notas: A agulha padrão para couro é DB\*5 (nº. 16-23):

Uma outra agulha padrão para material pesado é DB\*5 (n° 16-18), a agulha padrão para material leve é DB\*5 (n°. 9-18).


### 5. AJUSTE DA BOBINA NA CAIXA DE BOBINA (FIG. 14)




- Instale a bobina na caixa de bobina respectiva de modo que o fio seja enrolado na direção antihorária.
- Passe o fio através da fenda A, e puxe-o na direção B. Fazendo isto, o fio passará debaixo da mola de tensão e sairá pela abertura B.
- 3) Verifique se a bobina gira na direção da seta quando o fio **C** for puxado.

#### 6. PASSANDO O FIO (FIG. 12)

A barra da agulha deve estar na posição mais alta. Em seguida puxe o fio do porta-fio e passe-o como segue:




### 7. AJUSTE DO COMPRIMENTO DO PONTO (FIG. 13)



- Gire o botão de comprimento de ponto 1
  na direção da seta e alinhe o número
  desejado no ponto 1 marcado no cabeçote.
- 2) A escala do botão está em milímetros.
- 3) Quando você quiser diminuir o comprimento do ponto, gire o botão de comprimento de ponto 1 pressionando a alavanca do retrocesso 2 na direção da seta.

#### 8. TENSOR DE LINHA (FIG. 14)




#### 1. Ajuste do tensor de linha

- Ajuste o tensor de linha usando a porca de ajuste de tensão 1 de acordo com as especificações de costura.
- 2) Conforme se gira a porca 1 em sentido horário (na direção A), a tensão no fio irá aumentar.
- 4) Conforme se gira a porca **1** em sentido antihorário (na direção **B**), a tensão irá diminuir.

#### 2. Ajuste da tensão na bobina

- Conforme se gira o parafuso de ajuste da tensão
   em sentido horário (na direção C), a tensão do fio na bobina irá aumentar.
- 2) Conforme você gira o parafuso **2** em sentido antihorário (na direção **D**), a tensão do fio na bobina irá diminuir.

#### 9. MOLA DO TENSOR (FIG. 15)




- A largura da mola do tensor é de 8 10 mm. Se o material a ser costurado for leve, alivie a tensão da mola e aumente o seu balanço. De outra forma faça o contrário.
- 2. Mudando o curso da mola do tensor 1.
- 1) Folgue o parafuso de ajuste 2.
- 2) Conforme gira o eixo do tensor **3** no sentido horário (na direção **A**), o curso da mola de tensão do fio será aumentado.
- 3) Conforme você gira o eixo **3** no sentido antihorário (na direção **C**), o curso será diminuído.

#### 3. Mudança da pressão da mola do tensor 1.


- 1) Folgue o parafuso de ajuste **2**, e remova a tensão do fio **1**.
- 2) Folgue o parafuso de ajuste 4.
- 3) Conforme você gira o tensor **3** no sentido horário (na direção **A**), a pressão será aumentada.
- 4) Conforme você gira o tensor no sentido antihorário (na direção **B**), a pressão será diminuída.
- 4. Geralmente, quando a máquina sai da fábrica, a mola de tensão é bem ajustada. Somente quando for preciso usar material especial ou usar fio especial, ela deverá ser reajustada.

#### 10. LEVANTADOR DO CALCADOR (FIG. 16)




- Para parar a máquina com seu calcador para cima, gire a alavanca do levantador 1 na direção A.
- O calcador irá subir cerca de 5,5mm e parar.
   O calcador voltará para sua posição original quando a alavanca levantadora manual for virada para baixo na direção B.
- Usando a joelheira, você pode obter o levantamento padrão do calcador de cerca de 10mm e um levantamento máximo de cerca de 13mm.

### 11. AJUSTE DA PRESSÃO DO CALCADOR (FIG. 17)



- Folgue a porca 2. Conforme você gira o regulador da mola de pressão 1 no sentido horário (na direção A), a pressão do calcador será aumentada.
- Conforme você gira o regulador da mola de pressão no sentido anti-horário (na direção B), a pressão será diminuída.
- 3) Depois do ajuste, aperte a porca 2.
- Para tecidos em geral, a altura padrão do regulador da mola de pressão é de 33 a 36mm (5 kg).

#### 12. AJUSTE DA ALIMENTAÇÃO (FIG. 18)



- 1) Folgue os parafusos **2** e **3** no came excêntrico de avanço **1**. Desloque o came excêntrico de avanço na direção da seta ou na direção oposta à da seta, e aperte firmemente os parafusos.
- 2) Para o ajuste padrão, posicione de modo que a superfície superior do dente de avanço e a extremidade superior do furo da agulha estejam rentes com a superfície superior da agulha quando o dente de avanço descer abaixo da chapa da agulha.




#### ADVERTÊNCIA:

Desligue a força antes de iniciar o trabalho de modo a prevenir acidentes causados pela partida repentina da máquina de costura.

- 3) Para avançar a temporização do avanço de modo a impedir avanço irregular do material, desloque o came excêntrico na direção da seta.
- 4) Para retardar a temporização de avanço aumentando a firmeza do ponto, desloque o came excêntrico de avanço na direção oposta à seta.
- 5) Se o came excêntrico for ajustado demais, a agulha quebrará.

#### 13. ALTURA DO DENTE (FIG. 19)






#### **ADVERTÊNCIA:**

Desligue a força antes de iniciar o trabalho de modo a prevenir acidentes causados pela partida repentina da máquina de costura.

## 14. RELAÇÃO ENTRE AGULHA E LANÇADEIRA (FIG. 20)



#### Cuidados:

- Se a folga entre a ponta da lâmina da lançadeira e a agulha for inferior ao valor especificado, a ponta da lâmina da lançadeira será danificada. Se folga for maior, ocorrerá pulo de pontos.
- 2) Use uma lançadeira do mesmo modelo ao substituí-la por uma nova.

#### **CUIDADO:**



Tenha cuidado para não movimentar o came excêntrico para muito longe, ou poderá resultar em quebra da agulha

- O dente é ajustado na fábrica de modo a estar fora da superfície da chapa de 1,15 mm a 1,25 mm.
- 2) Para ajustar a altura do dente:
  - 1. Solte o parafuso 2 da manivela 1.
  - 2. Movimente a alavanca do retrocesso para cima e para baixo para fazer o ajuste.
  - 3. Aperte firmemente o parafuso 2.


## (Cuidado) Se a pressão de aperto for insuficiente, provocará desgaste no garfo.

3) O dente para couro ou material pesado deve ser ajustado em 1,15-1,25 mm mais alto do que a chapa de agulha. O dente de avanço para material meio-pesado deve ser 0,8-0,9 mm mais alto que a chapa de agulha, enquanto para material fino, a altura adequada é de 0,7-0,8 mm.

## 1. Ajuste o tempo entre a agulha e a lançadeira como segue.

- 1) Gire o volante manualmente para trazer a barra da agulha para baixo até o ponto mais baixo do seu curso, e folgue o parafuso de ajuste 1.
- 2) Localize a altura da agulha
  - a. Enquanto usa uma agulha DB, alinhe a linha marcadora A com a extremidade inferior da bucha inferior da barra da agulha 3, e em seguida aperte o parafuso de ajuste 1.
  - b. Quando usar a agulha DA, alinhe a marca **C** com a extremidade inferior da bucha inferior da barra de agulha **3**, em seguida aperte o parafuso de ajuste **1**.
- 3) Localize a posição da lançadeira
  - a. Ao usar a agulha DB, folgue os dois parafusos de ajuste da lançadeira, gire o volante manualmente, e alinhe a marca **B** na barra ascendente da agulha **2** com a extremidade inferior da bucha inferior da barra da agulha **3**.
  - b. Quando usar a agulha DA, folgue os dois parafusos de ajuste da lançadeira, gire o volante manual, e alinhe a marca D na barra a de agulha ascendente 2 com a extremidade inferior da bucha inferior da barra da agulha 3
- 4) Depois de fazer os ajustes mencionados nos passos acima, alinhe a ponta da lâmina da lançadeira 5 com o centro da agulha 4. Deixe uma folga de 0,06 mm a 0,15 mm (valor de referência) entre a agulha e a lançadeira, e depois aperte firmemente os parafusos de ajuste na lançadeira.

#### 15. AJUSTE DA ALTURA DO CALCADOR (FIG. 21)






#### ADVERTÊNCIA:

Desligue a força antes de iniciar o trabalho de modo a prevenir acidentes causados pela partida repentina da máquina de costura.


- 1) Folgue o parafuso de ajuste 1. Ajuste a altura do calcador e o ângulo.
- 2) Depois do ajuste, aperte firmemente o parafuso de ajuste 1.

#### 16. AJUSTE DO GUIA FIO (FIG. 22)




- Ao costurar materiais pesados, desloque a guia fio 1 para a esquerda na direção A para aumentar o comprimento do fio puxado para fora pelo tensor.
- 2) Ao costurar materiais leves, desloque a guia fio 1 para a direita na direção **B** para diminuir o comprimento do fio puxado para fora pelo tensor.
- 3) Normalmente, o guia fio **1** é posicionado de modo que a marca **C** esteja alinhada com o centro do parafuso.

# 17. INSTALAÇÃO DO PROTETOR DA CORREIA E DO ENCHEDOR DE BOBINA (FIG. 23, 24 E 25)



#### 1. Procedimento de instalação


- 1) Faça dois furos de guia **A**, **B**, **C** e **D** para os parafusos de madeira no tampo.
- 2) Instale o suporte da tampa da correia 1 no furo roscado no cabeçote.
- 3) Passe o volante através do furo na tampa da correia A 3, em seguida ajuste o volante no cabeçote. Neste momento, você pode instalar facilmente o volante diagonalmente pela parte traseira inclinando a tampa da correia A 3 conforme ilustrado na figura.
- 4) Coloque a tampa da correia **B 2** nos furos de guia **C** e **D**.
- 5) Fixe a tampa da correia A 3 no braço usando os parafusos 4, 5 e arruelas 6. Neste momento, aperte o parafuso 4 e o parafuso 5.
- 6) Fixe o enchedor de bobina nos furos **A** e **B**.




- 6) Encaixe a capa **7** no rebaixo para correia
- 7) Desloque a tampa da correia **B** 2 para trás **E** até que a seção de borracha da tampa da correia **B** 2 entre em contato com a tampa da correia **A** 3. Em seguida, desloque ainda a tampa da correia **B** na mesma direção de 0,5 a 1mm. Agora, fixe a tampa da correia **B** na posição usando parafuso de madeira e arruela.

#### Advertência:

Para fins de segurança, a tampa da correia deve ser instalada.




## 18. AJUSTE DA ALTURA DA JOELHEIRA (FIG. 26 È 27)



#### ADVERTÊNCIA:

Desligue a força antes de iniciar o trabalho de modo a prevenir acidentes causados pela partida repentina da máquina de costura.

- 1) A altura padrão do calcador levantado usando a joelheira é de 10mm.
- 2) Você pode ajustar o calcador até 13 mm usando o parafuso de ajuste à joelheira 1.
- 3) Quando você ajustar o levantamento do calcador para mais de 10mm, certifique-se de que a extremidade inferior da barra da agulha **2** na sua posição mais baixa não bata no calcador **3**.



### 19. ESPECIFICAÇÕES

Aplicaçã	io	Para materiais leves e meio-pesados	Para materiais pesados	Para couros	
Velocidade N Costu		5500 RPM	3000 RPM	3000 RPM	
Comprimento Pont		5 mm	8 mm	8 mm	
Altura do	Levantador Manual	6 mm (MÁXIMO)	6 mm (MÁXIMO)	8 mm (MÁXIMO)	
levantamento do calcador	Levantador da Joelheira	13 mm (MÁXIMO)	13 mm (MÁXIMO)	13 mm (MÁXIMO)	
Agulha		DBX 1 n°. 9 a n°. 18	DPX5 n°. 16 a n°. 18	DPX5 n°. 20 a n°. 23	
Óleo de lubrificação		Óleo branco nº. 10			
Potência do motor		370 W			

